Zuordnung Verteilergrößen

Mit Kugelhahn, Eck-Kugelhahn oder Wärmemengenzähler-Einbauset (WMZ)

Schrankgröße	Schrankbreite innen	Geeignet für Anzahl der Heizkreise (bei Verwendung der x-net Verteiler 1")						
		Kugelhahn 3/4" IG	Kugelhahn 1" IG	Eck-Kugelhahn 3/4" IG / 1" IG	WMZ horizontal 3/4" IG	WMZ vertikal 3/4" IG	WMZ horizontal 1" IG	WMZ vertikal 1" IG
L1	450	5	5	3	0	3	0	3
L2	535	7	6	5	3	5	2	4
L3	685	10	9	8	6	8	5	7
L4	835	12	12	11	9	11	8	10
L5	985	12	12	12	12	12	11	12
L6	1135	12	12	12	12	12	12	12
L7*	1435	12	12	12	12	12	12	12

* Schrank-Größe L7 ist nur in der Verteilerschrankausführung UX Unterputz Komfort erhältlich.

Mit AB-PM Einbauset oder Absperr- und Einregulier-Ventil (A/E-Ventil)

Schrankgröße	Schrankbreite innen	Geeignet für Anzahl der Heizkreise (bei Verwendung der x-net Verteiler 1")				
		WMZ AB-PM DN20 horizontal	WMZ AB-PM DN20 vertikal	WMZ AB-PM DN25 horizontal	WMZ AB-PM DN25 vertikal	A/E-Ventil und Kugelhahn
L1	450	0	0	0	0	4
L2	535	2	3	2	0	6
L3	685	5	6	5	4	9
L4	835	8	9	8	7	12
L5	985	11	12	11	10	12
L6	1135	12	12	12	12	12
L7*	1435	12	12	12	12	12

* Schrank-Größe L7 ist nur in der Verteilerschrankausführung UX Unterputz Komfort erhältlich.

** Es wird nur ein Kugelhahn im Vor- oder Rücklauf benötigt.
Zwischen A/E-Ventil und Strangleitung muss kein Kugelhahn verbaut werden, da das A/E-Ventil mit einer Absperrfunktion ausgestattet ist.

x-net Unterputz-Verteilerschränke

Regelstation Standard 1" mit Kugelhahn, Eck-Kugelhahn oder Wärmemengenzähler-Einbauset (WMZ)**

Schrankgröße	Schrankbreite innen	Geeignet für Anzahl der Heizkreise (bei Verwendung der x-net Verteiler 1")					
		Regelstation und Kugelhahn 3/4" IG / 1" IG	Regelstation und Eck-Kugelhahn 3/4" IG / 1" IG	Regelstation und WMZ horizontal 3/4" IG	Regelstation und WMZ vertikal 3/4" IG	Regelstation und WMZ horizontal 1" IG	Regelstation und WMZ vertikal 1" IG
L1	450	0	0	0	0	0	0
L2	535	2	0	0	0	0	0
L3	685	5	3	0	3	0	3
L4	835	8	6	4	6	3	6
L5	985	11	9	7	9	6	9
L6	1135	12	12	10	12	9	12
L7*	1435	12	12	12	12	12	12

* Schrank-Größe L7 ist nur in der Verteilerschrankausführung UX Unterputz Komfort erhältlich.

** Zur Montage einer Regelstation sind Unterputz-Verteilerschränke so tief im Mauerwerk zu platzieren, dass zwischen Schrank-Türe und Schrank-Rückwand genügend Einbauraum entsteht. Dazu ist eine Mindestmauerdicke von rund 150 mm erforderlich.

Regelstation Standard 1" mit AB-PM Einbauset oder Absperr- und Einregulier-Ventil (A/E-Ventil)**

Schrankgröße	Schrankbreite innen	Geeignet für Anzahl der Heizkreise (bei Verwendung der x-net Verteiler 1")				
		Regelstation und WMZ AB-PM DN20 horizontal	Regelstation und WMZ AB-PM DN20 vertikal	Regelstation und WMZ AB-PM DN25 horizontal	Regelstation und WMZ AB-PM DN25 vertikal	Regelstation und A/E-Ventil mit Kugel-hahn**
L1	450	0	0	0	0	0
L2	535	0	0	0	0	0
L3	685	0	0	0	0	4
L4	835	4	4	3	2	7
L5	985	7	7	6	5	10
L6	1135	10	10	9	7	12
L7*	1435	12	12	12	12	12

* Schrank-Größe L7 ist nur in der Verteilerschrankausführung UX Unterputz Komfort erhältlich.

** Zur Montage einer Regelstation sind Unterputz-Verteilerschränke so tief im Mauerwerk zu platzieren, dass zwischen Schrank-Türe und Schrank-Rückwand genügend Einbauraum entsteht. Dazu ist eine Mindestmauerdicke von rund 150 mm erforderlich.